

משקל מקלחת דיגיטלי דגם HD-380/381/382/385/389F

HE הוראות שימוש

הוראות שימוש

1. מפרט טכני

קיבולת: 150 ק"ג / 330 פאונד / 23st 8lb
שנתות: 0.1 ק"ג / 0.2 פאונד / 1lb
סוג סוללה: (איור 2) CR2032, (איור 3) AAA x 2

2. חלקים (איור 1)

(א) גוף
(ב) תצוגה
(ג) סוללה (תחתית)

3. לפני השימוש

בחרו את יחידת המשקל המועדפת עליכם בעזרת מתג ההחלפת יחידות משקל.

4. שקילה

(1) לחצו בעדינות על מרכז המשטח של המשקל בעזרת כף הרגל ושחררו כדי להפעיל את המשקל.
(2) כאשר הספרות "0.0" מופיעות על התצוגה, עלו על המשטח ועמדו ללא תזוזה.
(3) בתוך שניות תצוגת המשקל תעצור ואז תתחיל להבהב.
(4) המשקל יכבה אוטומטית לאחר 30 שניות. הערה: בתצוגה יופיע "OL", אם המשקל עולה על 150 ק"ג / 330 פאונד / 23st 8lb והוא יכבה לאחר 30 שניות. אם תוצאות השקילה משתנות לסירוגין בעת השקילה, אפסו את המשקל. לשם כך עליכם להוציא את הסוללות ולהכניס אותן שוב.

5. החלפת סוללות

כאשר בתצוגה יופיע הסימון של סוללה חלשה (Lo), הוציאו את הסוללות הישנות והחליפו בסוללות חדשות כפי שמוצג באיור 2 ואיור 3.

6. הוראות תחזוקה

(1) היזהרו שלא לפתוח את המשקל ואל תגעו במנגנון ובמעגלים שלו. פעולות אלה ימנעו את כיוסו האחריות.
(2) היזהרו שלא לשפוך מים או נוזלים כימיים על המשקל. נגבו את המשקל בעזרת מטלית לחה באופן סדיר.
(3) אם אתם לא משתמשים במשקל לאורך זמן, הסירו את הסוללות למניעת נזק.
(4) אין להשתמש במשקל זה בעת הפעלת משדרים (כגון טלפונים סלולריים), שכן אלה עלולים להשפיע על התוצאות.
(5) אין לעלות על המשקל כשהוא רטוב.
(6) אין להפיל חפצים על המשקל.

הודעת ועדת התקשורת הפדרלית וה-ICES הקנדית

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי סוג B, בהתאם לחלק 15 של חוקי ה-FCC ול-ICES-003 הקנדי. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מייצר אנרגיית תדר רדיו, משתמש בהן ויכול להקרין אותן, ואם הוא לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה ספציפית. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאפשר לזהות בוודאות על ידי כיבוי והפעלה מחדש של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או העברה של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק המפריד בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם הספק או עם טכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

שינויים

ה-FCC מחייב לעדכן את המשתמש על כך שכל שינוי שנעשה במכשיר זה שאינו מאושר במפורש על ידי Tanita Corporation עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה:

ניתן למצוא סימנים אלה על סוללות המכילות מזחמים:

Pb = הסוללה מכילה עופרת,

Cd = הסוללה מכילה קדמיום,

Hg = הסוללה מכילה כספית.



אסור להשליך סוללות בפסולת צרכנית!

כצרכן אתם מחויבים על פי חוק להחזיר סוללות משומשות או פרוקות. תוכלו להשליך את הסוללות הישנות בנקודות האיסוף הציבוריות במקום מגוריכם, או בכל מקום שבו מנכרות הסוללות והוצבו קופסאות איסוף המסומנות בהתאם. במקרה של גריטת המכשיר, יש להוציא ממנו את הסוללות ולהשליך אותן בנקודת האיסוף.

